MONTRE LED
MODE D'EMPLOI

AFFICHAGE DE L'HEURE

Appuyez une fois sur la touche A pour afficher l'heure, appuyez sur la touche A deux fois pour passer à la date.

COMMENT RÉGLER L'HEURE

Sur le côté droit de la console il y a un bouton pour mettre en évidence les touches de contrôle, appuyez la touche de contrôle pour afficher l'heure, et vous pouvez définir des fonctions spécifiques et les animations spéciales sont alors affichées! Que le spectacle commence! Les gens vont être éblouis!

RÉGLER L'HEURE

1. Maintenez appuyée la touche de déblocage pendant environ cinq secondes, puis le chiffre de l'heure se met à clignoter. Ensuite ajustez l'heure par des cliques sur la touche, le 12 suivit par la lettre P indique l'après-midi. Pour régler l'affichage des minutes, cliquez sur la touche de mise au point pendant 5 secondes et ensuite ajoutez des cliques pour chaque minute supplémentaire.
2. Gardez appuyée pendant 5 secondes la touche de déblocage pour afficher l'année de 01 à 99 et réglez en cliquant sur la touche.
3. Après le réglage de l'année, appuyez encore 5 secondes la touche de déblocage pour pouvoir ajuster la date: première valeur est pour le mois de 1à 12, et la deuxième pour le jour. Ajoutez dès cliques jusqu'à la bonne date. Les jours disponibles sont de 1 à 31 et chaque clic rajoute un jour.
4. Une fois la date réglée, appuyez sur la touche de déblocage pendant 5 secondes pour sortir du menu.